

## קיצור מקשי מקלדת מצלמת Transformer

<u>HD</u>	<u>פעולה</u>	<u>מקש מקלדת</u>
	הגדל תצוגה	↑
	הקטן תצוגה	↓
	עזרה	F1
CTRL+S	שמור תמונה	F5
CTRL+O	הצג תמונה שמורה	F6
	חשיפה / הסתרת תצוגה (HD) תצוגה על כל המסך	F7
	חצי מסך (מחזורי) (HD) תצוגה בחלון קטן	F8
	שינוי רוחב חצאי מסך	Shift + ⇧⇨⇩⇧
	סיבוב תמונה (מחזורי)	R
C	ניגודיות צבעים	M
	צבע טבעי	M לחיצה ממושכת
	תאורה	L
מקש רווח	הקפאת מסך	F
F	חיפוש / זום החוצה	מקש רווח
	קו / מיסוך קריאה אופקי	H
	קו / מיסוך קריאה אנכי	V
	שינוי רוחב פס / מיסוך קריאה (HD) מיקום תצוגה חצוייה	Control + ⇧⇨⇩⇧
ALT+F4	יציאה	

התמונות והסרטונים נשמרים בתיקיית  
C:\Users\Public\Documents\TransformerHD

## פעולות נוספות ממקלדת למצלמת Transformer HD

Control+ALT+G	עבור למיקוד המצלמה
Control+M	מזער חלון המצלמה
Control+B	מצב רמת סוללה
Control+A	מיקוד אוטומטי
Control+P	התחל / סיים הסרטה
Control+M	עובי קו קריאה
Control + - / +	מיקום קו קריאה
- / +	מרווח בין קווי קריאה

### מצבי נורות LED בגב המצלמה

תיאור	נורה כתומה	נורה ירוקה	מצב טמ"ס	הזנת חשמל
טעינת סוללה	מהבהב	דולק קבוע	פועל	רשת החשמל
סוללה טעונה במלואה	דולק קבוע	דולק קבוע	פועל	רשת החשמל
סוללה נטענת / המתנה	מהבהב	מהבהב	המתנה	רשת החשמל
סוללה טעונה במלואה / המתנה	דולק קבוע	מהבהב	המתנה	רשת החשמל
סוללה טעונה במלואה / תקין	דולק קבוע	כבוי	פועל	סוללה
רמת סוללה נמוכה	מהבהב	כבוי	פועל	סוללה
המתנה	דולק קבוע	מהבהב	המתנה	סוללה
כבוי מלא	כבוי	כבוי	כבוי	סוללה

1. מיקוד החוצה / חיפוש
2. הגדלה / הקטנה
3. ניגודיות צבעים
4. הקפאת תמונה
5. סיבוב תמונה
6. איתחול המצלמה במצב סוללה
7. הפעלה / מצב המתנה
8. תאורה
9. כיסוי סוללה
10. חיבור USB3 למחשב
11. חיבור HDMI למסך עצמאי
12. נורה כתומה. 13. נורה ירוקה

